



SecureX SmokeGuard

Installationsmanual

Modell: SSSMOKE-050-SX | Version: v1.0 | Datum: 2026-02-12



1. Placering & Användningsområde

SecureX SmokeGuard är en EN14604-certifierad optisk rökdetektor för tidig branddetektering.

Rekommenderade utrymmen:

- Sovrum
- Vardagsrum
- Hall
- Utrymningsvägar

2. Parkoppling med SecureX-hubb (24H Brandzon)

1. Sätt hubben i parningsläge.
2. Håll inne testknappen i 1 sekund.
3. Bekräfta registrering i appen.

3. Interconnection – Sammankoppling av flera brandvarnare

Steg 1 – Välj Host / Huvudenhet (Host-enhet)

Denna enhet fungerar som central RF-nod i brandnätverket.

Steg 1 – Välj Host / Huvudenhet (Host-enhet)

Denna enhet fungerar som central RF-nod i brandnätverket. Vi kallar den 'Enhet A'.

Tryck test/networking-knappen 3 gånger snabbt.

Tryck och håll inne i cirka 1 sekund.

Enheten går i mottagningsläge och väntar på ytterligare enheter.

Steg 2 – Lägg till ny enhet (Enhet B)

På den nya enheten: tryck 2 gånger snabbt.

Tryck och håll inne i cirka 1 sekund.

Grön LED och pip bekräftar lyckad parning.

Upprepa för ytterligare enheter.

3. Interconnection-test (Radiolänkttest)

Tryck och håll inne testknappen i cirka 1 sekund.

Alla andra parkopplade enheter ska pipa och blinka.

Detta verifierar att det interna brandnätverket fungerar korrekt.

4. Viktig information vid parkoppling

När testknappen hålls inne under parkoppling kan ett interconnection-test starta automatiskt.

Alla sammankopplade enheter piper i turordning.

Detta bekräftar kommunikationen mellan enheterna.

Detta beteende är normalt.

5. Drift – 24H Brandskydd

När rök detekteras aktiveras ≥ 85 dB siren och notis skickas.

6. Tekniska specifikationer

- Certifiering: EN14604
- Batteri: CR123 litium, 10 år
- Siren: ≥ 85 dB vid 3 m
- Trådlöst: 433 MHz (EV1527)
- Räckvidd: Upp till 100 m